

VODIČ ZA VODOTPORNOST I ODRŽAVANJE SATOVA



Tabela vodootpornosti

Oznaka na satu	Prskanje (kiša, pranje ruku)	Tuširanje i kupanje	Plivanje i plitko ronjenje	Sportovi na vodi
3 ATM (30m)	✅ DA	❌ NE	❌ NE	❌ NE
5 ATM (50m)	✅ DA	⚠️ NE PREPORUČUJE SE	❌ NE	❌ NE
10 ATM (100m)	✅ DA	✅ DA	✅ DA	❌ NE



Detaljno objašnjenje za Swarovski satove (5 ATM)

Većina Swarovski satova nosi oznaku **5 ATM (50 metara)**. Iako ova oznaka zvuči kao da je sat spreman za dubine, u svetu finih satova ona predstavlja standard za **svakodnevnu otpornost na vlagu**, a ne za sportske aktivnosti u vodi.

1. Zaštita kristala

Swarovski satovi su luksuzni nakitni komadi. Topla voda, para, sapuni i šamponi mogu vremenom oslabiti lepak koji drži kristale (posebno kod *Crystalline* modela koji sadrže oko 1.000 sitnih kristala). Da biste sprečili ispadanje kristala ili zamagljenje stakla, izbegavajte nošenje sata tokom tuširanja.

2. Održavanje kožnih kaiševa

Ako vaš sat ima narukvicu od kože, izbegavajte bilo kakav kontakt sa vodom. Voda izvlači prirodnu vlagu iz kože, što dovodi do:

- Gubitka elastičnosti i pucanja kaiša.
- Promene boje i pojave mrlja.
- Neprijatnih mirisa usled zadržavanja vlage.

3. Krunica sata

Pre svakog kontakta sa vlagom (npr. pre pranja ruku), uverite se da je **krunica** (dugme za podešavanje vremena) do kraja pritisnuta uz kućište sata. Ako je krunica izvučena, voda može direktno ući u mehanizam.



Saveti za dugovečnost i sjaj

- **Čišćenje:** Sat čistite isključivo mekom krpom koja ne ostavlja dlačice. Izbegavajte hemijska sredstva za čišćenje.
- **Parfemi i kozmetika:** Parfem nanosite na kožu i sačekajte da se osuši pre nego što stavite sat. Hemikalije iz parfema i losiona mogu trajno oštetiti metalnu pozlatu (Rose Gold ili Silver PVD).
- **Odlaganje:** Kada ne nosite sat, čuvajte ga u originalnoj kutiji kako biste izbegli ogrebotine na staklu i metalu.